



## LISTA ULUBIONYCH KANAŁÓW DLA DEKODERA HD z PVR

ADB 5810CDX

### Jak stworzyć listę ulubionych?

1. Wcisnąć przycisk MENU na pilocie
2. Strzałkami PRAWO / LEWO wybrać LISTY ULUBIONYCH KANAŁÓW i zatwierdzić przyciskiem OK
3. Strzałkami GÓRA / DÓŁ wybrać rodzaj ulubionej listy ( TV lub RADIO) i zatwierdzić przyciskiem OK
4. Strzałkami PRAWO / LEWO, GÓRA / DÓŁ nadać nazwę ulubionej liście i zatwierdzać przyciskiem OK
5. Po nadaniu nazwy wybrać AKCEPTUJ i zatwierdzić przyciskiem OK
6. Strzałkami GÓRA / DÓŁ wybrać kanały, jakie chcemy umieścić na liście i zatwierdzać przyciskiem OK
7. Po stworzeniu listy ulubionych kanałów, wciskamy przycisk MENU

### Jak wybrać listę ulubionych?

1. Wcisnąć przycisk OK na pilocie
2. Strzałkami PRAWO / LEWO wyszukać nazwę listy ulubionej
3. Wybrać dowolny kanał i zatwierdzić przyciskiem OK