HUAWEI EG8147X6 / EG8247W5-8T / EG8245W5-6T

Konfiguracja bezprzewodowego punktu dostępowego







W celu skonfigurowania bezprzewodowego punktu dostępowego w terminalach abonenckich **HUAWEI EG8147X6 / EG8247W5-8T / EG8245W5-6T** uruchom przeglądarkę internetową i w pasku adresu wpisz adres: <u>http://192.168.18.1/</u>

Pojawi się pokazany poniżej ekran logowania.

C 668247Q x +				-	٥	×
$\leftrightarrow \rightarrow \circlearrowright$ $ \widehat{\omega} $ $ A$ Niezabezpieczona 192.168.18.1	ж.б	弦	մ≡	庙		
Welcome to Huawei web page for network configuration						
Welcome to Huawer web page for network configuration						
User Name : Epuser						
Password :						
Log In						
کالای Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2009-2018. All rights reserved.						

Wprowadź domyślną nazwę użytkownika (User Name) – **Epuser** oraz domyślne hasło (Password) – **hasło indywidualne dla każdego terminala abonenckiego** (hasło znajduje się na tabliczce znamionowej, umieszczonej na urządzeniu), po czym naciśnij przycisk **Log In**.

Po zalogowaniu ukaże się ekran z kreatorem konfiguracji.

EG8247Q	× +				-	o ×	
\leftarrow \rightarrow \circlearrowright $\widehat{\omega}$	A Niezabezpieczona 192.168.18.1/CustomApp/	userguideframe.asp		통화 ☆ 🏠	· @	۰۰۰	
	STATE EG8247Q						
	Walasma ta Uususi O		an de line in Caratha and Catanda				
	welcome to Huawer O	in the connecting y	ou to your family and menus				
	Wi-Fi configuration	Account management	Configuration completion				
						<u> </u>	
		Set the Wi-Fi name and pass	sword				
	2.4G Wi-Fi Name:	HUAWEI-2.4G	(1-32 characters)				
	2.4G Wi-Fi Password:		Hide (8-63 characters or 64 hexadecimal cl	naracters)			
	5G Wi-Fi Name:	HUAWEI-5G	(1-32 characters)				
	5G Wi-Fi Password:		Hide (8-63 characters or 64 hexadecimal ch	naracters)			
				,			
		Exit Next	Skip				
		Przedsiębiorstwo PRC Zofia Fórmanek-Okró	JMAX sp. j. NIP: 622 010 6 j, Wiesław Okrój Regon 250502	363			
		63-400 Ostrów Wielko	nolski tel /fax: +48.6	2 735 31 11		www.pr) m a x . m e
		ul Wolności 10	a mail hiuro@	promay modia nl			



W pierwszym kroku skonfiguruj parametry swojej sieci bezprzewodowej zgodnie z poniższym opisem:

2.4G Wi-Fi Name (SSID) – Jest nazwą sieci bezprzewodowej w standardzie 2.4 GHz. Nazwa SSID jest używana w technologii bezprzewodowej do odróżnienia własnej sieci od innych sieci bezprzewodowych znajdujących się w pobliżu.

2.4G Wi-Fi Password – Hasło do sieci bezprzewodowej w standardzie 2.4 GHz. Należy wybrać hasło, które jest łatwe do zapamiętania, ale trudne do odgadnięcia przez innych użytkowników. Podczas pierwszego łączenia się z siecią przy użyciu nowego urządzenia bezprzewodowego konieczne jest wprowadzenie tego hasła do odpowiedniego pola konfiguracyjnego podłączonego urządzenia. Aby poprawić zabezpieczenia sieci, nie należy podawać tego hasła nieautoryzowanym użytkownikom.

5G Wi-Fi Name oraz 5G Wi-Fi Password – jak powyżej, z tym, że dotyczy sieci bezprzewodowej w standardzie 5 GHz.

Po uzupełnieniu wszystkich pól, kliknij przycisk **Next**, przejdziesz do drugiego kroku konfiguracji, czyli zmiany hasła logowania do urządzenia Huawei.

EG8247Q	x +				-	٥	×
(← → ℃ ∩) 🕼 🔺 Niezabezpieczona 192.168.18.1/CustomApp/userguideframe.asp				伷		
	EG8247Q Welcome to Huawei ONT for connecting you to your family and friends.						A
	Wi-Fi configuration Account management Configuration completion Image: Configuration completion Image: Configuration completion						
	Please change your login password!						
	The login password is the default one. Change it immediately.						
	User Name:Epuser Password requirements Old Password: 1. The password must contain at least 6 characters. 2. The password must contain at least two of the following combinations/Digit, uppercase letter, lowercase letter and Special characters (> ! @ # \$ % ^ & * () - = + \l [[]];: '* <, . > /?). New Password: 3. The password nust contain at least two of the any user name or user name in reverse order. Previous Next						
							-

W polu **Old Password** wpisz aktualne hasło, natomiast w pola **New Password** oraz **Confirm Password** nowe hasło.

Hasło musi zawierać przynajmniej 6 znaków i spełniać przynajmniej dwa z podanych warunków – cyfry, małe litery, wielkie litery, znaki specjalne. Hasło nie może też być takie samo jak nazwa użytkownika.

Ponownie kliknij przycisk **Next**, ukaże się strona informująca o zakończeniu podstawowej konfiguracji urządzenia.

Przedsiębiorstwo PROMAX sp. j. Zofia Fórmanek-Okrój, Wiesław Okrój

63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Wolności 19 NIP: 622 010 61 52 Regon 250502363

tel./fax: +48 62 735 31 11 e-mail: biuro@promax.media.pl 3



EG8247Q	× +					-	٥	×
(← → ℃ ଲ	A Niezabezpieczona 192.168.18.1/CustomAp	p/userguideframe.asp		新 家 🏷	₽	庙		
	668247Q EG8247Q							
	Welcome to Huawei	ONT for connecting you to	your family and friends.					
	Wi-Fi configuration	Account management	Configuration completion					
								
		Current network connection mode: W	ired					
	You car	navigate to the home page and start usi	ing the ONT.					
		Previous Return to Home	Page					

Kliknij przycisk **Return to Home Page**, aby przejść do głównej strony konfiguracyjnej urządzenia.

EG8247Q × +			-	٥	×
\leftarrow \rightarrow \circlearrowright \textcircled{O} Niezabezpieczona 192.168.	8.1/index.asp ଅନ୍ତି	☆ ≰	Ē	٢	
\$\$\$ EG8247Q					
	Network connection status: normal				
🔓 Home Page					- 1
-Click Diagnosis					
System Information	Internet Wi-Fi configuration				
🔅 Advanced					
	USB RESET				
	Wi-Fi devices(0) Wired devices(4) Phones(2)				

W celu ponownej zmiany ustawień WiFi, będąc na głównej stronie urządzenia **Home Page**, kliknij na ikonę **Wi-Fi configuration**.

W przypadku konieczności zmiany szczegółowych ustawień punktu dostępowego takich jak nr kanału oraz jego szerokości, moc nadawania czy tryb pracy kliknij z lewej strony menu przycisk **Advanced**.

Przedsiębiorstwo PROMAX sp. j. Zofia Fórmanek-Okrój, Wiesław Okrój NIP: 622 010 61 52 Regon 250502363

63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Wolności 19 tel./fax: +48 62 735 31 11 e-mail: biuro@promax.media.pl 4